

Bedienungsanleitung Pulver Löschmodul MPH-5M

1. Löschmodul aus der Wandhalterung nehmen



2. Schutzkappe abschrauben und fallen lassen



3. Sicherungssplint ziehen



4. Löschmodul schnell in Richtung Brandherd werfen und sich entfernen



5. Löschmodul löst nach ca. 7 Sekunden automatisch aus

